

PRATIKA 100-05

Электронные весы

Функциональные клавиши:

ON: Кнопка включения

OFF: Кнопка выключения

UNIT: Кнопка выбора единиц измерения

ZERO: Установка нуля

Спецификация:

Диапазон измерений: до 100 кг/220 фунты

Разрешение: 5 гр./0,2oz

Точность: +/- 5%

Рабочая температура: 0-45 °C (32 °F-113 °F)

Источник питания –одна 9V алкалиновая батарея

Срок службы батареи 30 часов

Подготовка к измерениям

1. Пожалуйста извлеките весы из кейса.
2. Разместите весы на твердой и горизонтальной поверхности.
3. Установите новую алкалиновую батарейку, которая идет в комплекте с весами.
4. Включите весы нажатием кнопки «ON»
5. Выберите нужные единицы измерения кг/lb, нажатием кнопки Units

Проведение измерений

1. Осторожно положите цилиндр с хладагентом по центру платформы.
2. Подсоедините цилиндр с хладагентом к заправочному гнезду коллектора или откачивающей машине если вы откачиваете хладагент.
3. Откройте кран хладагента и выдавите воздух со шланги.
4. Нажмите кнопку Zero и дисплей аннулируется.
5. Откройте заправочный кран(ы) или включите эвакуатор хладагент будет перетекать и дисплей будет показывать уменьшение веса (если заправка) или увеличение(если откачка). Знак “-“ появится если вес понижается.
6. Смотрите на дисплей, если нужная величина или максимальная вместимость будет достигнута, закройте кран цилиндра, краны коллектора и\или выключите эвакуатор.
7. Когда операция будет завершена, выключите весы нажатием кнопки ON/OFF. Закройте кран цилиндра, отключите шланги и упакуйте.

Советы по использованию и обслуживанию

1. Для получения более точных показаний, ставьте весы только на твердую горизонтальную поверхность.
2. Для получения более правильных показаний, старайтесь не перегружать весы.
3. Храните весы в сухом месте, так как вода либо другая жидкость повредит электронные компоненты внутри весов.
4. Берегите весы от влияния электрических приборов, сильных магнитных полей, коррозионных газов либо жидкостей.
5. Не роняйте и не ударяйте весы.

6. Если после включения дисплей остается выключенным – смените батарейку. Если это не помогло, то обратитесь к пункту «Гарантия и сервис».

Гарантия и сервис

Прибор после вскрытия, перегрузки или раскомпоновки гарантии не подлежит. Один год гарантии – на дефекты либо неисправности. Починка производится бесплатно. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дилерами.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, тщательно упаковывайте и перевозите весы, чтобы предотвратить повреждения. При любых повреждениях эта гарантия не действует.