

Инструкция по применению АТК-4

- 1) Снимите крышечку с одного флакона.
- 2) Добавьте во флакон такое же количество тестируемого масла (5см куб масла, что примерно равно 180 капель)
- 3) Плотнo закройте крышечку
- 4) Взболтайте в течение 2-5секунд
- 5) Проверьте цвет жидкости во флаконе

Если цвет фиолетовый, то кислотности нет;
если цвет зеленый, то уровень кислотности низкий;
если же цвет желтый - уровень кислотности повышенный.

Данная инструкция подходит для тестирования систем с минеральным маслом. Для тестирования систем с синтетическим маслом во флакон необходимо добавить 2,5см куб., масла, что примерно равно 90 капель. Дальнейшие действия – по инструкции с 3 пункта.