

Электронные программируемые весы PRATIKA-PLUS 100-05

Функциональные клавиши

Lb: вес в фунтах

Kg: вес в килограммах

ZERO: установка нуля

SET: ввод программируемого веса

▲ : увеличение программируемого веса

▼ : уменьшение программируемого веса

GO/HOLD: начало заправки системы/пауза в заправке системы

FORCE: открытие соленоидного клапана для стравки хладагента из заправочных шлангов после завершения заправки системы

ON: кнопка включения

OFF: кнопка выключения

Спецификация

Максимальный измеряемый вес: 100 кг / 220 фунтов

Единицы измерений: килограммы или фунты

Разрешение: 5гр / 0,2 унции

Точность: $\pm 0,5\%$

Рабочая температура: 0°-45°С

Питание: щелочная батарейка 9 В и 220 В

Подготовка к работе

1. Достаньте весы из кейса.
2. Поместите весы на плоскую и твердую поверхность.
3. Вставьте новую щелочную батарейку 9 В.

Измерения

1. Включите весы нажатием кнопки «ON».
2. Установите единицы измерений (килограммы/фунты) периодическим нажатием кнопки «UNIT».
3. Нажмите кнопку «ZERO» и на дисплее установится ноль.
4. Для выключения нажмите кнопку «OFF».

Установка

1. Включите штепсель в розетку.
2. Включите весы нажатием кнопки «ON».
3. Поместите резервуар с хладагентом в центре платформы.
4. Подсоедините один конец зарядного шланга к «Входу» весов, а второй к резервуару с хладагентом.
5. Подсоедините один конец второго зарядного шланга к «Выходу» весов, а второй конец к коллектору или к кондиционерной системе.
6. Откройте клапан резервуара с хладагентом и удалите воздух из зарядных шлангов.

